



Alarm na kolo s otřesovým čidlem

Alarm s čidlem otřesu a se sirénou.

Velmi jednoduché použití, ideální doplněk pro zabezpečení kola, mopedu, skútru či motocyklu, ale také např. sekaček, vozíků a jiného nářadí.

Vložení baterií, instalace.

- Odsuňte krytku pouzdra baterií (pod sirénou) ve směru šipky
- Ke konektorům připojte baterii, vložte do pouzdra a zajistěte zasunutím krytky
- Montážní poloha je kódovacími tlačítky směrem nahoru (z důvodu odolnosti proti vodě)
- Nasadte alarm na trubku (standardně sedlová trubka) a zajistěte přiloženými šroubky

Nastavení přístroje:

Alarm je chráněn čtyřmístným heslem, z výroby je nastaveno heslo na „ABCA“. Pokud je baterie vyjmuta déle než cca 30 sekund, Vámi nastavené heslo se automaticky zruší a je nastaveno tovární heslo.

Změna hesla:

- Z výroby je nastaveno heslo „ABCA“
- V klidovém stavu stiskněte tlačítko „A“ na cca 3 sekundy, ozve se krátké pípnutí
- Zadejte staré heslo, správně zadané heslo je potvrzeno trojitým pípnutím.
- Poté zadejte nové heslo (kombinace čtyř písmen), zadané heslo bude potvrzeno trojitým pípnutím.
- Pokud zadáte chybně staré heslo nebo dojde k chybě (dlouhé pauze) při zadávání nového hesla, alarm jedenkrát dlouze pípne a vrátí se zpět do výchozího stavu

Nastavení citlivosti:

- Z výroby je nastavena citlivost na „střední“
- V klidovém stavu stiskněte a přidržte tlačítko „C“, ihned po stisknutí tlačítka alarm jedenkrát krátce pípne a po cca 2 sekundách indikuje nastavenou úroveň počtem pípnutí:
 - Vysoká citlivost – jedno pípnutí
 - Střední citlivost – dvě pípnutí
 - Nizká citlivost – tři pípnutí
- Tlačítko C poté uvolněte
- Každým stiskem a přidržením tlačítka C se úroveň citlivosti změní, pro změnu na Vámi požadovanou úroveň tedy stiskněte a přidržte tlačítko C opakovaně, dokud neuslyšíte indikaci Vámi požadované úrovně.

Použití přístroje:

Zajištění/odjištění alarmu:

- Pro zajištění alarmu stisknete tlačítko „B“ na cca 3 sekundy, zajištění je potvrzeno krátkým pípnutím. Aby byla umožněna změna polohy po zajištění alarmu, je v přístroji prodleva po zajištění v délce 5 sekund.
- Pro odjištění alarmu zadejte heslo, odjištění je potvrzeno trojitým pípnutím, zadání chybného hesla je indikováno dlouhým pípnutím.
- Pokud zadáte čtyřikrát chybné heslo, tlačítka se na 3 minuty deaktivují.

Alarm:

Pokud je alarm zajištěn a dojde k otřesu alarmu (pohybu střeženého předmětu), alarm nejprve pětikrát zahouká, pokud pohyb pokračuje, rozhouká se siréna na 15 sekund. Krátký pohyb alarmu (změna polohy kola ve stojanu apod.) tedy pouze upozorní na změnu polohy, sirénu spustí až pohyb delší než cca 5 sekund.

Technické parametry:

- Ochrana čtyřmístným kódem
- 3 úrovně nastavení citlivosti čidla
- Hlasitost sirény >105dB.
- Voděodolné provedení (při dodržení montážní polohy, nelze ponořit do vody)
- Napájení: 9V baterie 6F22 (není součástí)
- Provozní teplota: -15 až +75°C

Upozornění:

- Doporučujeme použití alkalických baterií
- Pokud se snižuje hlasitost sirény, vyměňte baterii
- Pokud alarm delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii, zabráníte případnému vytečení.
- Použité baterie a vysloužilý přístroj nevyhazujte do komunálního odpadu, ale odevzdejte na místech zpětného odběru

Záruka a servis:

Na výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená použitím, které není v souladu s Návodem k použití např. nevhodnou instalací, zkratem, vytečením baterií, mechanickým poškozením apod. Záruka se dále nevztahuje na běžné opotřebení.